
BRZI REFERENTNI VODIČ

Amigo

CE 2797



1. Žuto: postupak u tijeku
2. Zeleno: postupak završen
3. Crveno: oznaka pogreške
4. Zaslon
5. Ispiranje odvoda
6. Štedljivi program
7. Uobičajeni program
8. Intenzivni program (S-608: Program za uništavanje vrećice)
9. Deterdžent

NAPOMENA! Ako se pojavi kod pogreške F, obratite se servisnom osoblju. Kada je uključeno crveno svjetlo i prikazuje se kod pogreške F, nemojte nasilu otvarati poklopac.

	Funkcija
	Treptajuće žuto: Program se može završiti. Žuto: Program je u radu. Na zaslonu se prikazuje trenutačno stanje, na primjer faza čišćenja i temperatura.
	Zeleno: program je završen. Svjetlo se isključuje kada se poklopac otvori do kraja i na kratko se na zaslonu u prozoru prikazuje sažetak programa, na primjer, najviša temperatura.
	Crveno: oznaka pogreške. Na zaslonu se prikazuje poruka o pogrešci.
	Gumb za odabir štedljivog programa za proizvode koji nisu jako zaprljani, na primjer boce s urinom.
	Gumb za odabir uobičajenog programa za uobičajeno zaprljane proizvode.
INTENS	Gumb za odabir intenzivnog programa za jako zaprljane predmete. S-608: gumb za pokretanje programa za uništavanje vrećica.
+	Kombinacija gumba za odabir programa s deterdžentom za predmete za opću upotrebu, npr. ručne posude.
+ **INTENS**	Kombinacija gumba za odabir programa s deterdžentom za jako zaprljane proizvode, npr. instrumente za prematanje rana.
	Napomena! Bez dezinfekcije! Gumb za pokretanje ispiranja odvoda. Ispiranje odvoda ne može se pokrenuti pomoću nožne papučice.
	Nožnom papučicom pokreće se odabrani program. Nakon što je program gotov i poklopac se malo otvori, nožnom papučicom poklopac se otvara do kraja.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001500402_1HR · 09/2019