
Typhoon

CE 2797



Түйме/шам	Функция
1	Сары түсте жанғанда: Жабдық бағдарламаны іск қосуда. Температураны және тазалау фазасын дисплейден көруге болады.
2	Жасыл түсте жанғанда: Бағдарлама аяқталды. Есігі ашылғанда жасыл шам өшеді және процестің максималды температурасы дисплейде көрсетіледі.
3	Қызыл түсте жанғанда: Машина зарарсыздандыру температурасына жетпеді немесе басқа қате орын алған (F қате коды).
4	Дисплей.
5	Тоғынды зарарсыздандырусыз шаюды іске қосуға арналған түйме!
6	Процесте жуу құралын қолмен қосу немесе алуға арналған түйме.
7	Есікті ашыңыз/жабыңыз.
8	Есікті ашуға/жабуға және алдын ала таңдалған бағдарламаны іске қосуға арналған датчик.
9	Несеп бөтелкелерінің үнемдеу бағдарламасын іске қосуға арналған түйме.
10	Қалыпты ластанған заттардың қалыпты бағдарламасын іске қосуға арналған түйме.
11	Қатты ластанған заттардың қарқынды бағдарламасын іске қосуға арналған түйме.
6+11	Қатты ластанған заттар үшін тазалау құралдары бар бағдарламаларды таңдауға арналған түйме тіркесімі.
6+10	Жалпы айналым бұйымдары үшін тазалау құралдары бар бағдарламаны таңдауға арналған түйме тіркесімі.

	U1/U4	Жуу құралының деңгейі
	U7	Элементтердің жоғары температура ескертуі

F қате хабары үшін Пайдаланушы нұсқауларын қараңыз.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind

6001269202_1KK · 09/2019