
快速參考指引

Flowtron ACS900

CE 2797

閱讀病患運行時數 — 小時與分鐘


1




小時數值預設在加壓機電源開啟時顯示。

「h」指示小時數值（例如，12 h）。

2




按下右側按鈕 1 秒可顯示分鐘。



在按下按鈕後，分鐘會顯示 5 秒鐘。

分鐘數值前帶有連字符號（例如，- 14 = 14 分鐘）。

3




小時數值恢復自動顯示。

壓縮時間 = 12 小時 14 分鐘。


重設病患運行時數 — 小時與分鐘

1




讓充氣機進入暫停狀態。按住右側按鈕約兩秒直至小時數值閃動。

2



按住中間控制按鈕 3 秒以重設為零。

3



按下右側按鈕確認重設。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.FL.00ZH-t_01 • 02/2020

arjo
with people in mind