

STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA – OVLÁDACIE PRVKY

Enterprise 5000X

Obslužný ovládací panel (OOP)



Ručný ovládač pre pacienta



Indikátor zapnutia

LED indikátor stavu batérie

- plne nabitá
- nabíja sa
- vybitá

Tlačidlo CPR – vyrovná ložnú plochu matraca.

Spustenie hlavovej časti (Trendelenburgova poloha).

Spustenie nožnej časti (obrátená Trendelenburgova poloha).

Tlačidlo uzamknutia funkcie – na uzamknutie/odomknutie funkcie stlačte tlačidlo a potom stlačte vybrané tlačidlá obslužného ovládacieho panela.
Žlté svetlo = uzamknuté

Tlačidlo zdvihnutia automatickej stoličky – stlačte a podržte na nastavenie polohy stoličky.

Tlačidlo spustenia automatickej stoličky – ložnú plochu matraca vráti do plochej a vodorovnej polohy.

Zdvíhanie/spúšťanie ložnej plochy matraca.

Zdvíhanie/spúšťanie stehennej časti.

Zdvíhanie/spúšťanie chrbtovej opierky.

Tlačidlo Bio-Contour nahor (ovláda len pacient) – zdvihnutie chrbtovej opierky a stehennej časti.

Tlačidlo Bio-Contour nadol (ovláda len pacient) – návrat do plochej polohy.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

815-500SK_4 • 05/2020

arjo
with people in mind