







Застосування й вимкнення гальма




Розведення та зведення ніжок



Шарнірні подушки



Виступи для кріплення стропи



Очищення й дезінфекція

Протріть виріб вологою тканиною, змоченою в теплій воді з дезінфікуючим мийним розчином.

Також можна використовувати дезінфікуючі серветки, просочені 70 % об. розчином ізопропілового спирту.

У разі використання серветок ретельно протріть підйомник.

Забороняється використовувати фенол, хлор або розчинник іншого типу, що може пошкодити покриття.