
คู่มืออ้างอิงอย่างย่อ - ส่วนควบคุม

Enterprise 9000X

CE 2797

แผงควบคุมของผู้ดูแล (ACP)



ไฟแสดงสถานะพลังงาน

ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

- ชาร์จประจุเต็มแล้ว
- กำลังชาร์จ
- ไม่มีประจุ

ปุ่ม CPR - ปรับแผ่นรองเบาะให้อยู่ในแนวราบ

ลดระดับส่วนหัวเตียงลง
(ท่า Trendelenburg)


ลดระดับส่วนปลายเตียงลง
(ท่า reverse Trendelenburg)

ปุ่มล็อคฟังก์ชัน - กดปุ่มนี้ จากนั้นกดปุ่มแผงควบคุมของผู้ดูแลที่เลือกเพื่อล็อค/ปลดล็อคฟังก์ชัน
ไฟสีเหลือง = ถูกล็อค


ปุ่มเก้าอี้อัตโนมัติขึ้น - กดค้างไว้สำหรับตำแหน่งเก้าอี้

ปุ่มเก้าอี้อัตโนมัติลง - ปรับแผ่นรองเบาะกลับสู่ตำแหน่งแนวราบ


ส่วนควบคุมของผู้ดูแล



ส่วนควบคุมของผู้ป่วย



ชุดควบคุมของผู้ป่วย



ยก/ลดระดับแผ่นรองเบาะ

ยก/ลดระดับส่วนต้นขา

ยก/ลดระดับพนักพิง

ปุ่ม Bio-Contour ขึ้น
(ควบคุมโดยผู้ป่วยเท่านั้น) -
ยกส่วนพนักพิงและส่วนต้นขาขึ้น

ปุ่ม Bio-Contour ลง
(ควบคุมโดยผู้ป่วยเท่านั้น) - กลับสู่ตำแหน่งราบ

arjo
with people in mind

ส่วนควบคุมระบบตรวจจับการชั่งน้ำหนักและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย VariZone



น้ำหนัก - คำนวณและแสดงน้ำหนักผู้ป่วย

การชดเชยอัตโนมัติ - ช่วยให้สามารถเพิ่มหรือนำสิ่งต่างๆ ออก โดยไม่ส่งผลต่อน้ำหนักของผู้ป่วยที่ระบุ

ศูนย์ - รีเซ็ตระบบชั่งน้ำหนัก

เลือกการแสดงผลน้ำหนัก - ปัดเศษน้ำหนักผู้ป่วยเป็นค่าที่ใกล้เคียงที่สุด 100 ก. หรือ 500 ก.

ในเตียง - เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย และเพิ่มความไวของระบบ

การแสดงเกณฑ์การตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย - ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะของระบบปัจจุบัน และความไวของระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่เลือก

ออกนอกเตียง - เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย และลดความไวของระบบ

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind