
מדריך מהיר - פונקציות

Enterprise 5000X, 8000X


שחרור משענת הגב לביצוע החייאה




משוך את ידית ההחייאה (CPR) האדומה הממוקמת בכל אחד מצדי המיטה כדי להנמיך את משענת הגב.


מעקי בטיחות - הגבהה

אל תשאיר את מעקי הבטיחות במצב מוגבה אם בריח הנעילה גלוי לעין מאחורי ידית התפעול הכחולה.







ודא שמעקה הבטיחות נעול היטב במצב מוגבה.



החזק את מעקה הבטיחות. משוך את מעקה הבטיחות כלפי מעלה עד שיינעל במנח המוגבה.


מעקי בטיחות - הנמכה






החזק את מעקה הבטיחות. משוך את ידית התפעול הכחולה או את ידית השחרור הכחולה והנמך את מעקה הבטיחות.


בלמים ותנועה בקו ישר



בלם
הבלמים מופעלים בכל ארבעת הגלגלים.



משוחררים
כל ארבעת הגלגלים משוחררים ויכולים להתגלגל ולהסתובב.




תנועה
כל ארבעת הגלגלים יכולים להסתובב, גלגל התנועה לא יכול להסתובב.

יש להפעיל את הבלמים בכל עת שהמיטה במצב נייח.


כוונון אורך המיטה (שלושה מצבים קבועים)

1



משוך את ידית הנעילה הכחולה של ההארכה (א). משוך החוצה את מסגרת המיטה (ב) למנח הרצוי ושחרר הידית.


2



הרם את מוט האחיזה הכחול של ההארכה (א) ואחוז במרכז הפלטפורמה (ב) ומשוך החוצה את פלטפורמת המזרן (ג).


התאמת מקטע השוק

1



אחוז בצד המסגרת של מקטע השוק והרם את מקטע השוק כלפי מעלה.

2



הרם עד שייתפס במצב האופקי.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com