



Tenor


Rem activeren




Rem ontgrendelen




Afstandsbediening




Bedieningspaneel op de mast




Uitschakelen blokkering bij een systeemfout



Noodstopknop



Bevestiging van tilband met lusbevestiging



Reinigen en desinfectie

Voor reiniging veegt u het af met een vochtige doek, gedrenkt in warm water en een mild reinigingsmiddel. Voor ontsmetting veegt u het product volledig af met 'desinfectiedoeekjes voor harde oppervlakken' geïmpregneerd met een mild reinigingsmiddel.

