








Befékezés**Fékkioldás****Kézivezrlő****Kettős vezrlőkapcsoló****Vészleeresztő****Vészleállító gomb****Akasztós heveder rögzítése****Tisztítás és fertőtlenítés**

Tisztításhoz törölje le nedves kendővel, meleg víz és enyhe tisztítószer használatával. Fertőtlenítéséhez dörzsölje le a termék teljes felületét enyhe tisztítószerrel impregnált „kemény felületre való fertőtlenítő törlőkendővel”.