



Tenor




Zaistenie brzdy




Odistenie brzdy




Ručný ovládač




Duálny spínač




Prednostné spustenie pri poruche systému



Tlačidlo núdzového zastavenia



Upevnenie pútkového vaku



Čistenie a dezinfekcia

Pri čistení povrchy utrite tkaninou navlhčenou v teplej vode s jemným detergentom. Pri dezinfekcii celý výrobok utrite dezinfekčnými obrúskami na pevné povrchy, ktoré sú impregnované jemným detergentom.