
Flowtron Excel

CE 2797







Knop en indicatielampje voor één been
Als er slechts één manchet wordt aangebracht: druk de knop in om te voorkomen dat het alarmsysteem een fout aangeeft. Er klinkt een pieptoon en het gele indicatielampje gaat branden.



Manchetdrukdisplay
Geeft de actuele druk aan die op de manchetten wordt uitgeoefend.



Hoofdschakelaar
Aan = I (groen indicatielampje)
Uit = O
Bij het opstarten voert de pomp een zelftest van 2 seconden uit, waarbij het drukdisplay, de indicatielampjes en het alarmsignaal worden getest.



Drukregeling
Druk verhogen = rechtsom draaien
Druk verlagen = linksom draaien
Drukbereik: 30 tot 60 mmHg.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

249936NL_01 • 05/2020

arjo
with people in mind