



Maxi Sky 2

אזהרה



כדי למנוע נזק לעיניים ולעור, השתמש תמיד במשקפי מגן ובכפפות. במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. במקרה של גירויים בעיניים או בעור, פנה לרופא. הקפד לקרוא את ההוראות ואת גיליון בטיחות החומרים של חומר החיטוי.

חומרי חיטוי מותרים לשימוש	אמוניום רבעוני $0.21\% \geq$ 2,100) חלקיקים (למיליון)	אלכוהול איזופרופיל $70\% \geq$	פנול $1.56\% \geq$ 15,600) חלקיקים (למיליון)	חומר מלבין $1\% \geq$ 10,000) חלקיקים (למיליון)	חומצה פרצטית $0.25\% \geq$ 2,500) חלקיקים (למיליון)	מי חמצן $1.5\% \geq$
דגם של מנוף תקרה בסיסי ודגם של מנוף תקרה Maxi Sky 2 (רצועת ניילון ארוגה)	X	X	X			
דגם Maxi Sky 2 לבקרת זיהום (רצועה חלקה)	X	X	X	X	X	X
אבזרים אחרים * וגם **	X	X	X	X	X	X
זרוע הרמה בינונית בעלת 2 קרסים (700-05461-BOX) ובעלת 4 קרסים בינוניים (700-05443)	X	X	X			
מסגרת אלונקה (700-19522) ואלונקות לחדר מתים (700.05380, 700.05385, 700-05382 ו-700-05387)	X	X	X			
DPS ידני פתוח (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
זרוע הרמה בינונית בעלת 2 קרסים (700-19415)	X	X	X	X	X	X
זרוע הרמה קטנה בעלת 2 קרסים (700-19420) וזרוע הרמה בינונית ל-IC בעלת 2 קרסים (700-19470)	X	X	X	X	X	X
זרוע הרמה בעלת 4 קרסים (700-19430) ומסגרת אלונקה (700-15695)	X	X	X	X	X	X
DPS ידני שטוח (700-19200 ו-700-19475)	X	X	X	X	X	X
DPS ידני פתוח (700-19480)	X	X	X	X	X	X
PDPS בינוני (700-19350) ו-PDPS גדול (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* חלק המתכת של מחבר WCS עלול להחליד לאחר חשיפה חוזרת ונשנית לחומר מלבין ומי חמצן.

** כבלי מכשיר השליטה, ה-WCS וה-PDPS עשויים להיראות מלוכלכים במקצת לאחר מגע חוזר עם חומר מלבין או מי חמצן.

*** הכיסוי עבור דגם מסוים זה עשוי להיות ריפוד ויניל או פלסטיק. אם זהו ויניל, אל תשתמש בחומרי חיטוי אלה.

אביזרים נחוצים:

- משקפי מגן וכפפות מגן
- מטלית חד-פעמית

נקה

1. השתמש במטלית ספוגה במים כדי להסיר שאריות לכלוך מן המנוף והאביזרים שלו מלמעלה עד למטה.
2. השתמש במטלית לחה עם מים חמימים שמעורבבים עם נזול ניקוי.
3. קרצף את הצידוד מלמעלה עד למטה כדי להסיר את שאריות הלכלוך.
4. השתמש במטלית לחה נקייה ומים נקיים כדי לנגב את כל נזולי הניקוי שנשארו.
5. לאחר מכן, נגב באמצעות מטלית יבשה.

יש לשים לב לאזורים המפורטים להלן, הם בעלי סבירות גבוהה יותר להצטברות לכלוך וחידקים.

- קצה השלט הידני
- החלק האחורי וידית השלט הידני
- חיבור בין זרוע ההרמה והרצועה
- מסגרת ומכסה של זרוע ההרמה
- כבל חירום
- רצועה

בצע חיטוי

6. נגב את Maxi Sky 2 ואת האביזרים בעזרת תמיסה המכילה אחד מחומרי החיטוי המתאימים לניקוי.
7. שיטות החיטוי צריכות להיות בהתאם להנחיות המקומיות או הלאומיות, בהתאם למתקן הרפואי או למדינה שבהם נעשה השימוש. אם אינך בטוח, התייעץ עם מומחה מקומי לבקרת זיהום.