Maxi Sky 2

AVERTISMENT



Pentru a evita afectarea ochilor sau a pielii, purtați întotdeauna ochelari și mănuși de protecție. Dacă intrați în contact cu dezinfectantul, clătiți cu apă din abundență. Dacă vi se irită ochii sau pielea, consultați medicul. Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare și fișa de date de siguranță pentru dezinfectant.

Agenți de dezinfectare permiși	Bază cuaternară de amoniu ≤ 0,21% (2.100 ppm)	Alcool izopropilic ≤ 70%	Compuși fenolici ≤ 1,56% (15.600 ppm)	Clor ≤ 1% (10.000 ppm)	Acid peracetic ≤ 0,25% (2.500 ppm)	Apă oxigenată ≤ 1,5%
Modelul Basic Ceiling Lifter și modelul Maxi Sky 2 Ceiling Lifter (curea țesută din nailon)	X	X	X			
Modelul Maxi Sky 2 Infection Control (curea neporoasă)	X	X	X	X	X	X
Alte accesorii * și **	X	X	X	X	X	X
Bară de întindere cu 2 cârlige, medie (700-05461-BOX) și bară de întindere cu 4 cârlige (700-05443)	X	X	X			
Cadru de targă (700-19522) și tărgi de morgă (700.05380, 700.05385, 700-05382 și 700-05387)	X	X	X			
DPS manual deschis (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
Bară de întindere cu 2 cârlige, medie (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Bară de întindere cu 2 cârlige, mică (700-19420) și bară de întindere IC cu 2 cârlige, medie (700-19470)	X	X	X	X	X	X
Bară de întindere cu 4 cârlige (700-19430) și cadru de targă (700-15695)	X	X	X	X	X	X
DPS manual drept (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
DPS manual deschis (700-19480)	X	X	X	X	X	X
PDPS mediu (700-19350) și PDPS mare (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* Partea metalică a conectorului WCS se poate coroda după expunerea repetată la clor și apă oxigenată.

** Cablurile de la telecomandă, WCS și PDPS se pot înnegri ușor după contactul repetat cu clorul sau apa oxigenată.

*** Pentru acest model, învelișul poate fi din vinilin sau plastic. Dacă este din vinilin, nu utilizați agenți de dezinfectare.

with people in mind

Curățați și dezinfectați înainte de pacienții noi.

Accesorii necesare:

- Mănuși și ochelari de protecție
- Lavetă de unică folosință

Curățarea

1. Cu ajutorul unei lavete înmuiate în apă, îndepărtați reziduurile excesive de pe elevator și accesoriile acestuia, de sus până jos.
2. Folosiți o lavetă umedă și apă caldă cu un lichid de curățare.
3. Frecați echipamentul de sus până jos, îndepărtând toate depunerile.
4. Folosiți o lavetă umedă curată și apă curată pentru a șterge toate urmele de lichid de curățare.
5. Ștergeți apoi cu o lavetă uscată.

Zonele indicate sunt cele mai predispuse să conțină murdărie și microbi; acordați atenție specială următoarelor zone:

- Marginea telecomenzii
- Spatele și mânerul telecomenzii
- Îmbinarea între bara de întindere și curea
- Cadrul și carcasa barei de întindere
- Cablul de urgență
- Cureaua

Dezinfectarea

6. Ștergeți echipamentul Maxi Sky 2 și accesoriile sale folosind o soluție care conține unul dintre dezinfectanții compatibili.
7. Metodele de dezinfectare trebuie să respecte reglementările locale sau naționale, în funcție de instituția medicală sau de țara de utilizare. În caz de incertitudine, contactați specialistul local pentru prevenirea infecțiilor.