
Maxi Air


النقل

١




استخدم الفرامل (أ) الموجودة بالسرير.

٢




يجب أن يقف مقدم رعاية عند كل جانب من جانبي المريض.
ضع مرتبة Maxi Air أسفل المريض (بحيث تكون الملصقات لأعلى).

٣




يجب ضمان تمركز المريض (أ) على المرتبة.
ضع رأس المريض على بعد ٦ بوصات (١٥٠ مم) (ب) من أعلى.
تأكد من أن المريض لا يتجاوز الحدود (ج).

٤




اربط أحزمة الأمان دون إحكام.

٥




قم بضبط سطح الاستقبال على ارتفاع مناسب.
استخدم الفرامل الموجودة بكلا السريرين.

٦



ارفع قضيب السرير (أ) وقم بقفله على سطح الاستقبال.
اضبط ارتفاع سطح الإرسال أعلى قليلاً من سطح الاستقبال.

٧



قم بتعليق وحدة الإمداد بالهواء على سرير الاستقبال ثم توصيل سلك الطاقة.
قم بتوصيل خرطوم الهواء بالمرتبة.

٨

مقدم الرعاية القائم بالإرسال: قم بإمساك مقابض النقل بإحكام في أثناء نفخ المرتبة.

مقدم الرعاية القائم بالاستقبال: قم بتشغيل وحدة إمداد الهواء ونفخ المرتبة.


تابع الخطوات في الصفحة التالية

٩




تأكد من عدم شعور مقدم الرعاية بجسم المريض عند الدفع أسفل المرتبة.

١٠



مقدم الرعاية القائم بالإرسال: أحكم ربط أحزمة الأمان وادفع المرتبة بقوة نحو سطح الاستقبال.


١١



ملاحظة


استخدم المقابض (أ) الأقرب للجزء الأعرض من جسم المريض.

١٢




مقدم الرعاية القائم بالاستقبال: استقبل المرتبة عندما تصبح في منتصف مسارها إلى سطح الاستقبال. تأكد من تمركز المرتبة.

١٣



مقدم الرعاية القائم بالإرسال: أوقف تشغيل إمداد الهواء وافصل الخرطوم عن المرتبة.
مقدم الرعاية بالاستقبال: أمسك المقابض بقوة حتى يتم تفريغ الهواء من المرتبة بالكامل.

١٤



بعد اكتمال عملية النقل:

- قم بفك أحزمة الأمان
- وقفل القضبان الجانبية (إن أمكن)
- قم بإزالة وحدة الإمداد بالهواء وتطهيرها.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com