
Auralis

CE 2797



Đèn chỉ báo phía trước bảng điều khiển

Nút Hoạt động/Chờ (Run/Standby)
Chế độ Hoạt động (Run) - nhấn nút một lần. Đèn chỉ báo chuyển từ trạng thái nhấp nháy sang sáng liên tục.

Chế độ Chờ (Standby) - ấn nút trong hai giây. Đèn chỉ báo chuyển từ trạng thái sáng liên tục sang nhấp nháy.

Đèn chỉ báo Chờ (Wait)
Hiển thị khi đệm giường hoặc đệm ghế đang được bơm hơi. Vẫn hiển thị trong 15 phút cho đến khi đệm giường hoặc đệm ghế được bơm căng.

Nút chế độ Tự động làm cứng đệm (Autofirm)
Nhấn và giữ trong 2 giây để chuyển sang chế độ Tự động làm cứng đệm (Autofirm). Đệm bơm căng thành một bề mặt cứng tạm thời. Chế độ Autofirm sẽ duy trì trong 15 phút nhưng có thể tăng lên 5 phút một lần đến tối đa 30 phút. Đèn chỉ báo sáng khi chức năng này hoạt động.

Không dành cho đệm ghế.

Nút chế độ Luân chuyển (Alternating)
Nhấn để chuyển sang chế độ Luân chuyển (mặc định). Chế độ Luân chuyển sẽ bơm hoặc xả hơi ở những thanh đệm khí khác nhau để tạo ra bề mặt dao động. Đèn chỉ báo sáng khi chức năng này hoạt động.

Nút chế độ CLP (Áp lực thấp liên tục) phản ứng (Reactive CLP)
Nhấn để chuyển sang chế độ Reactive CLP. Duy trì áp lực thấp liên tục trong tất cả các thanh đệm khí. Đèn chỉ báo sáng khi chức năng này hoạt động.

Không dành cho đệm ghế.

Nút điều khiển Tiện nghi
Nhấn để điều chỉnh áp lực trong bề mặt nâng đỡ để đặt mức độ thoải mái. Đèn chỉ báo cho biết cài đặt mức độ thoải mái.

Nút Tắt cảnh báo
Nhấn để tắt cảnh báo bằng âm thanh trong 15 phút, đèn chỉ báo sẽ bật.

Cảnh báo sẽ hủy khi tình trạng cảnh báo đã được giải quyết.

Đèn chỉ báo Ắc quy yếu
Đèn chỉ báo có màu vàng và cảnh báo bằng âm thanh - pin còn đủ sử dụng trong 1 giờ. Có thể tắt cảnh báo.

Khi pin còn ít hơn 15 phút, bơm sẽ chuyển sang chế độ Reactive CLP. Không thể tắt cảnh báo âm thanh được nữa.

Đèn chỉ báo Sạc ắc quy
Đèn chỉ báo màu xanh da trời cho biết mức sạc của pin. Đèn chỉ báo sáng - pin đang được sạc.

Đèn chỉ báo Bảo dưỡng
- Đèn chỉ báo Bảo dưỡng sáng màu vàng, đèn chỉ báo cảnh báo phía trước bảng điều khiển sáng màu xanh lá cây - cần bảo dưỡng bơm. Chỉ có tính thông báo, không phải là cảnh báo.
- Đèn chỉ báo Bảo dưỡng sáng màu vàng, đèn chỉ báo cảnh báo phía trước bảng điều khiển sáng màu xanh lá cây, kèm theo cảnh báo âm thanh - bơm có lỗi/trục trặc bên trong. Có thể tắt cảnh báo.

Đèn chỉ báo lỗi nguồn điện lưới
Đã phát hiện lỗi nguồn điện lưới. Chỉ mang tính thông báo, bơm vẫn tiếp tục hoạt động bình thường khi dùng pin. Không có cảnh báo âm thanh.

Đèn chỉ báo Áp lực thấp
- Đèn chỉ báo hiển thị kèm theo một âm thanh cảnh báo - bơm phát hiện áp lực thấp trong đệm giường hoặc đệm ghế.
- Đèn chỉ báo hiển thị kèm theo cảnh báo bằng âm thanh - đệm giường hoặc đệm ghế bị ngắt kết nối khi đang sử dụng. Có thể tắt cảnh báo.
- Đèn chỉ báo hiển thị kèm theo một âm thanh cảnh báo - bơm phát hiện giường đệm không được kết nối khi khởi động.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AI.01VI_01 • 06/2020

arjo
with people in mind