
Auralis


CE 2797

Сборка накладки на матрас или заменителя матраса и помпы

1



- трубки в изножье
- СЛР (CPR) в изголовье
- ячейки обращены вверх



Накладка на матрас:
Положите на основной матрас.

Закрепите четырьмя фиксирующими ремнями.

Заменитель матраса:
Положите на основание кровати.


Закрепите восемь крепежных ремней на движущихся частях каркаса кровати.

2




Застегните защитный чехол на матрасе. Логотип Arjo должен быть виден в изножье.

3




Блок СЛР (CPR) защелкивается в закрытое положение.

4




Подвесьте помпу в изножье кровати.

5



Подсоедините трубки.

6




Поместите кабель в кабельный органайзер. Застегните клапан вокруг кабеля, используя нажимные кнопки.

Подсоедините кабель питания к источнику питания.

Сборка подушки сиденья и помпы


1



Подушка сиденья:


Расположите на поверхности стула.

Используйте фиксирующие ремни для закрепления.



- ячейки обращены вверх
- трубки у переднего правого угла
- ячейки горизонтально поперек стула, V-образный изгиб углом вперед

2




Расположите помпу на полу, кабель под креслом, а трубки рядом с креслом.

Подсоедините трубки.

Подсоедините кабель питания к источнику питания.

Начало работы с системой Auralis

1



Нажмите и удерживайте кнопку «Пуск/готовность».

Загорятся следующие индикаторы:

- индикатор режимов «Пуск/готовность»,
- индикатор ожидания,
- кнопка перемежающегося режима,
- индикатор управления комфортом,
- индикатор заряда аккумулятора,
- зеленые индикаторы на передней панели помпы.

При подаче питания на помпу выполняется самопроверка: звуковой сигнал — 10 секунд — 2 звуковых сигнала — готова к работе.

2



Когда индикатор ожидания погаснет, постелите простыню на матрас. Убедитесь, что блок быстрого сдувания для СЛР (CPR) хорошо виден.


Поместите пациента на матрасе или подушке сиденья.

Перемежающийся режим установлен по умолчанию.


arjo
with people in mind

Блок быстрого сдувания для СЛР (CPR)

1




Активация: одновременно нажмите обе кнопки разблокировки СЛР (CPR).



Убедитесь, что передняя часть открылась.

На выпуск воздуха потребуется 15 секунд.


2



Сброс: нажмите на открытую часть, пока она не закроется со щелчком.

Режим Autofirm

1



Активация: Нажмите и удерживайте кнопку в нажатом положении. Индикаторы комфорта мигают, а матрас накачивается в режиме Autofirm.

2



Когда достигнуто требуемое давление, индикаторы режима Autofirm и управления комфортом начинают гореть постоянно.

3



Деактивация: нажмите и удерживайте кнопку или выберите другой режим.



Продление: Нажмите кнопку для продления режима на 5 минут. Не более 30 минут. Если его не продлить, помпа вернется к предыдущему режиму.

Перемежающийся режим, настройка по умолчанию

1



Активация:
Нажмите кнопку, загорится индикатор перемежающегося режима.

Соседние ячейки накачиваются и сдуваются в 10-минутном цикле.

2




Деактивация:
Выберите реактивный режим CLP или режим Autofirm.

Если дальнейшее лечение не требуется, снимите пациента с поверхности и отключите помпу.

Реактивный режим CLP

1



Активация:
Нажмите и удерживайте кнопку в нажатом положении.

Загорится индикатор реактивного режима CLP.

2




Деактивация:
Выберите перемежающийся режим или режим Autofirm.

Если дальнейшее лечение не требуется, снимите пациента с поверхности и отключите помпу.


Режим транспортировки (только для матрасов)

1



Активация:
Нажмите боковые кнопки одновременно и снимите трубки. Матрас обеспечивает опору для пациента до 12 часов.

2



Деактивация:
Снова подсоедините трубки. Помпа вернется к предыдущему режиму.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind