

CE 2797

Citadel Plus


وضع المريض – التحضير

١

استخدم مكابح العجلة.


٢

اجعل سطح المريض مستويًا.

٣

قم بضبط السرير على ارتفاع عمل مريح.

٤



قم بتمديد الإطار وتخت المرتبة إذا لزم الأمر.


٥

أضف وسائد وبطاطين ومعدات أخرى.


٦



اضغط على زر تصفير لإعادة تعيين ميزان قياس الوزن إلى الصفر.


وزن المريض

٧

اضبط ارتفاع سطح المريض على نفس مستوى سطح نقل المريض.

٨

استخدم مكابح العجلة في كل الوحدات.

٩

اخفض القضبان الجانبية.

١٠

انقل المريض باتباع جميع قواعد السلامة وبروتوكولات المؤسسة المُطبقة.

١١

قم برفع جميع القضبان الجانبية وقفلها.

غير مخصص لتحديد الجرعات الدوائية



وزن المريض، إذا كان مطلوبًا.

وضع المريض – الإكمال

١




اضغط على زر في السرير أو زر المغادرة لتنشيط حساسية نظام الكشف عن حركة المريض VariZone وضبطها.

٢



اضبط السرير على أدنى ارتفاع عملي لراحة المريض.

٣



اضبط السرير على الزاوية المطلوبة حسب راحة المريض.


٤



قم بقفل وظائف السرير، إذا كان ذلك مطلوبًا.


نقل المريض من السرير

١




اجعل سطح المريض مستويًا.

٢




اضبط ارتفاع سطح المريض على نفس مستوى سطح نقل المريض.

٣




استخدم مكابح العجلة في كل الوحدات.

٤



اخفض القضبان الجانبية.

٥



انقل المريض باتباع جميع قواعد السلامة وبروتوكولات المؤسسة المُطبقة.


٦



إذا كان المريض لن يعود:
- فافصل سلك الطاقة واضغط على زر طاقة البطارية.
- قم بتعطيل طاقة البطارية وإيقاف تشغيل جميع الوظائف.


نقل المريض

١



ضع العلاج الوريدي للمريض على حوامل المحاليل الوريدية، إذا لزم الأمر.

٢




قم برفع القضبان الجانبية وقفلها.

٣




قم بدفع جميع وصلات تمديد العرض للداخل قبل النقل.

٤




افصل سلك الطاقة من مقبس الحائط.

٥



قم بلف السلك على الكتائف الموجودة عند طرف موضع الرأس بالسرير.

٦




قم بتحرير الفرامل.

٧




استخدم الدفع الآلي للمساعدة في النقل.

٨



انقل المريض باتباع جميع قواعد السلامة وبروتوكولات المؤسسة المُطبقة.

٩



قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس حائط بعد نقل المريض.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com