
Flowtron Excel

CE 2797

治療の開始

1




カフを患者に取り付けます。


2

カフをポンプに接続します。

3



主電源スイッチをオン(I)に入れます。



シングルカフが取り付けられている場合、シングルレグボタンを押します。


圧力の調整

1



カフを膨らませたときに、ディスプレイが、目的の圧力を表示していることを確認します。一定の間隔で、ディスプレイを確認します。


2



目的の圧力が表示されるまで、圧力制御ノブを回します。

運転停止

1



主電源スイッチをオフ(o)に入れます。

2

カフをポンプから取り外します。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

247935JA_02 • 06/2020

arjo
with people in mind