

PIKAOPAS – OHJAIMET

Sara Combilizer

Ohjauspaneeli



Käsiohjain



Aktivoi **seisonta-asennon**.

Aktivoi **normaaliasennon**.

Normaali käyttöasento – siirtää laitetta tuoli- tai tasoasennossa ylöspäin.
Seisonta-asento – nostaa kallistuspöydän pystyasentoon.

Normaali käyttöasento – siirtää laitetta tuoli- tai tasoasennossa alaspäin.
Seisonta-asento – laskee pystyyn käännetyn kallistuspöydän tasoasentoon.

Normaali käyttöasento – siirtää laitteen tasoasennosta tuoliasentoon.
Seisonta-asento – ei käytössä.

Normaali käyttöasento – siirtää laitteen tuoliasennosta tasoasentoon.
Seisonta-asento – ei käytössä.


Normaali käyttötila – Vasen nuoli – kallistaa laitetta tuoli- tai tasoasennossa ylös vaaka-asentoon.
Seisonta-asento – ei käytössä.
Normaali käyttöasento – Oikea nuoli – kallistaa laitetta tuoliasennossa taakse tai kallistaa tasoasennossa takaisin Trendelenburg-asentoon.
Seisonta-asento – ei käytössä.

Normaali käyttöasento – kallistaa laitetta tuoli- tai tasoasennossa vasemmalle.
Seisonta-asento – kallistaa pystyyn käännettyä kallistuspöytää vasemmalle.


Normaali käyttöasento – kallistaa laitetta tuoli- tai tasoasennossa oikealle.
Seisonta-asento – kallistaa pystyyn käännettyä kallistuspöytää oikealle.

with people in mind


Tuoliasento – Ylös tai alas
Tasoasento – Ylös tai alas




Tasoasennosta pystyasentoon –
Pystyasennosta tasoasentoon




Tasoasennosta tuoliasentoon –
Tuoliasennosta tasoasentoon




Tuolin kallistus taaksepäin –
Tuolin kallistus pystyasentoon



Tasoasennosta Trendelenburg-asentoon –
Trendelenburg-asennosta tasoasentoon



Kallistus vasemmalle tai oikealle



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind