
Sara Combilizer

לוח הבקרה



מפעיל **מצב עמידה**.

מפעיל **מצב רגיל**.

מצב רגיל - מרים את הכיסא או האלונקה.
מצב עמידה - מגביה את האלונקה לתנוחת מיטת טילט.

מצב רגיל - מוריד את הכיסא או האלונקה.
מצב עמידה - מנמיך את מיטת הטילט לתנוחת אלונקה.

מצב רגיל - מעביר מתנוחת אלונקה לתנוחת כיסא.
מצב עמידה - לא ישים.


מצב רגיל - מעביר מתנוחת כיסא לתנוחת אלונקה.
מצב עמידה - לא ישים.

מצב רגיל - חץ שמאל - מטה את הכיסא או האלונקה כלפי מעלה לתנוחה אופקית.
מצב עמידה - לא ישים.
מצב רגיל - חץ ימין - מטה את הכיסא אחורה או מטה את האלונקה אחורה לטרנדלנבורג.
מצב עמידה - לא ישים.


מצב רגיל - מטה את הכיסא או שמאלה.
מצב עמידה - מטה את מיטת הטילט שמאלה.

מצב רגיל - מטה את הכיסא או האלונקה ימינה.
מצב עמידה - מטה את מיטת הטילט ימינה.

שלט ידני




כיסא – למעלה או למטה
אלונקה – למעלה או למטה




אלונקה למיטת טילט –
מיטת טילט לאלונקה

אלונקה לכיסא –
כיסא לאלונקה




הטיית הכיסא לאחור –
הטיית הכיסא למצב זקוף



אלונקה לטרנדלנבורג –
טרנדלנבורג לאלונקה

הטיה שמאלה או ימינה



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com