

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI — FUNKCJE

Maxi 500


Panel kontrolny





Przycisk „w górę” — nacisnąć, aby podnieść pacjenta


Przycisk „w dół” — nacisnąć, aby opuścić pacjenta



Przycisk zatrzymania awaryjnego — odłącza zasilanie

Przycisk zasilania — resetuje zatrzymanie awaryjne

Pilot





Przycisk „w górę” — nacisnąć, aby podnieść pacjenta




Przycisk „w dół” — nacisnąć, aby opuścić pacjenta



Zamykanie nóżek



Otwieranie nóżek



Wskaźnik naładowania akumulatora —
Wskaźnik naładowania akumulatora to wyświetlacz wykresów słupkowych umieszczony na uchwycie akumulatora.

Głośniczek ostrzegawczy informuje dźwiękiem, kiedy poziom naładowania akumulatora osiągnie wartość krytyczną.

Zielony — normalne działanie


Żółty — poziom niski

Czerwony — poziom krytyczny

with people in mind


Zatrzymanie awaryjne

1



Aby wyłączyć zasilanie, nacisnąć czerwony przycisk awaryjny lub czerwony przycisk wyjęcia akumulatora i wyjąć akumulator, ciągnąc do tyłu.


2



Funkcję zatrzymania awaryjnego można zresetować, wciskając zielony przycisk lub wymieniając akumulator.


Hamulce

1




Aby włączyć hamulce, należy nacisnąć stopą na tylną część blokady.

2



Aby zwolnić hamulce, należy przesunąć stopą blokadę do przodu.

Obniżanie awaryjne



W razie awarii pilota lub panelu sterowania należy zlokalizować czerwony uchwyt nad siłownikiem.

Stopniowo pociągać za uchwyt do momentu, gdy siłownik znajdzie się w żądanym położeniu.

Na prędkość obniżania wpływ ma obciążenie ramienia, siła przyłożona do uchwytu oraz ciężar pacjenta.

Uchwyt wyposażony jest w sprężynę i powróci do pozycji wyjściowej, zatrzymując proces obniżania po jego zwolnieniu.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind