
KIIRJUHEND - FUNKTSIOONID

Maxi Twin

CE 2797

Käsijuhtimispult



Tõsta

Langeta


Allalastud asend

Istumisasend

Sulgege šassii jalad


Avage šassii jalad

Hädaseiskamine




Nupp ajami katte küljel.

Hädaolukorras langetamine




Tõmberõngas ajami katte peal.

Pidurid




Piduri rakendamine.




Piduri vabastamine.

arjo with people in mind

Šassii jalgade reguleeritav laius




Šassii jalgade avamiseks vajutage nuppu.




Šassii jalgade sulgemiseks vajutage nuppu.

Kinnitage tõstelina

Aasadega tõstelina




Klambriga tõstelina




Eemaldage tõstelina

Aasadega tõstelina



Tõmmake aasa üks pool üle konksu
ja tõmmake seda allapoole.

Klambriga tõstelina



Tõmmake rihma üles ja eemaldage klamber.