
KRATKO REFERENTNO UPUTSTVO – FUNKCIJE

Maxi Twin

CE 2797

Ručni upravljač



Podignite

Spuštanje


Poluležeći položaj

Sedeći položaj

Skupljanje nogu šasije


Širenje nogu šasije

Zaustavljanje u hitnom slučaju




Pritisnite dugme sa strane poklopca aktuatora.

Spuštanje u hitnom slučaju




Povucite nagore prsten na vrhu poklopca aktuatora.

Kočnice




Aktivirajte kočnicu.




Otpustite kočnicu.

arjo with people in mind

Podesiva širina nogu šasije




Pritisnite dugme da biste raširili noge šasije.




Pritisnite dugme da biste skupili noge šasije.

Kačenje nosiljke

Nosiljka sa omčama




Nosiljka sa kopčom




Otkačivanje nosiljke

Nosiljka sa omčama



Povucite jednu stranu omče preko kuke i povucite nadole.

Nosiljka sa kopčom



Izvucite traku nagore i uklonite kopču.