

BRZI REFERENTNI VODIČ – FUNKCIJE

Carevo

Primjena i otpuštanje kočnice




Primjena kočnice.




Otpuštanje kočnice.

Uređaj za ravno upravljanje




Primjena uređaja za upravljanje.




Otpuštanje uređaja za upravljanje.

Upravljačka ploča




Bočna potpora




A Unutarnji položaj
B Vanjski položaj
C Sklopljeni položaj

Gumb za zaustavljanje u hitnom slučaju




Ako upravljačka ploča ne radi, pritisnite gumb za zaustavljanje u hitnom slučaju da biste zaustavili kretanje.

Umetanje baterije




Umetnite bateriju tako da zaobljeni kraj bude okrenut prema gore.

Uklanjanje baterije




Izvucite bateriju ravno van.

Ergonomske ručke




Ergonomske ručke za udobnost i podupiranje pacijenta.

Flexi Zone



Raspoređuje pritisak na donji dio leđa, trticu i kukove pacijenta.

Položaj Flexi Zone



Pacijentovu stražnjicu namjestite na sredinu u područje Flexi Zone.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.BA.01HR_3 • 07/2020

with people in mind