





Nuspauskite ir atleiskite stabdį




Tiesaus judėjimo įtaisas




Valdymo skydelis




Šoninė atrama



Avarinis išjungiklis



Įdėti bateriją



Išimti bateriją



Laikymosi rankenos



Lanksti zona



Lanksčios zonos padėtis

