Carevo





ブレーキをかける場合、解放する場合







ストレートステアリング機能








コントロールパネル




サイドサポート




- A 内側の位置
- B 外側の位置
- C下側に折りたたんだ位置

緊急停止ボタン



コントロールパネルが機能しない 場合は、緊急停止ボタンを押して 動作を停止します。

バッテリー挿入




バッテリーを挿入します。

バッテリー取り外し




バッテリーをまっすぐ引き出します。

コンフォートハンドル




患者の快適性とサポートを実現 するコンフォートハンドル。

フレキシゾーン



患者の背中下部、尾骨、腰に圧力 を分散します。

フレキシゾーン位置



患者の臀部をフレキシゾーンの中 央に配置します。