
MultiClean

CE 2797


Ovládání přívodního ventilu (přívod vody)



Pro otevření nebo zavření přívodu vody otočte ovládací knoflík přívodního ventilu.

I = otevřený
O = zavřený


Ovládací knoflík ZAP./VYP.



Pro zapnutí nebo vypnutí systému dezinfekce otočte ovládací knoflík ZAP./VYP.


I = zapnuto
O = vypnuto

Volič funkcí




Otočte ovládací knoflík do žluté zóny (A) pro dezinfekci, nebo do modré (B) pro oplachování.

Průtokoměr



Zkontrolujte hodnotu kapaliny na průtokoměru, zda odpovídá rozsahu nastavení uvedenému v návodu k použití. Podle potřeby upravte.

Seřizovací šroub



Hodnotu kapaliny upravte pomocí seřizovacího šroubu (A) na přípojce láhve (B). Otáčením šroubu ve směru chodu hodinových ručiček se hodnota sníží, proti směru chodu hodinových ručiček se zvýší.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.BP.00CS_01 • 09/2020

arjo
with people in mind