КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО — ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Maxi Sky 440

Очистку и дезинфекцию следует выполнять перед каждым новым пациентом или когда имеются основания полагать, что произошло загрязнение.

Очистка

1. Используйте салфетку, смоченную водой, чтобы удалить избыточные загрязнения с подъемника и его принадлежностей, начиная с верхних частей в направлении нижних.
2. Используйте ткань, смоченную в теплой воде, смешанной с мягким моющим средством.
3. Протрите оборудование сверху вниз, удаляя все видимые остатки.
4. Смойте чистой водой оставшиеся следы моющего средства.
5. Протрите начисто сухой тканью.

ОСТОРОЖНО!
Не следует обрызгивать, промачивать или погружать прибор в воду. Подъемник — это электрическое устройство, вода может привести к его повреждению.

Для того чтобы улучшить состояние поверхности, по которой перекатываются колесики каталки, очищайте внутреннюю поверхность направляющей каждые 4 месяца.
Для этого вставьте влажную салфетку в углубление и протяните ее от одного конца направляющей к другому.

Обратите внимание на перечисленные ниже участки, где, вероятнее всего, скапливаются грязь и микробы:

- Пластиковое соединение корпуса
- Гнездо пульта дистанционного управления
- Углубления пластикового корпуса
- Углы корпуса
- Край этикетки изделия
- Резиновые ножки
- Край мембраны
- Углубление кнопки экстренной остановки
- Углубление винта
- Соединение корпуса
- Отверстие ремня

Дезинфекция

6. Протрите Maxi Sky 440 и принадлежности, используя раствор, содержащий одно из совместимых дезинфицирующих средств.
7. Энергично протрите подъемник салфетками для обеспечения эффективной дезинфекции всей его поверхности.
8. Не следует использовать фенол, хлор и растворители других типов, способные повредить покрытие.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

001-16523-RU Rev 0 • 09/2020

with people in mind