STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA – ČISTENIE A DEZINFEKCIA

# Maxi Sky 440

Čistite a dezinfikujte pred použitím novým pacientom/klientom a pri podozrení z kontaminácie.

## Očistite

1. Pomocou handričky namočenej vo vode odstráňte nadmerné nečistoty zo zdvíhacieho zariadenia a jeho príslušenstva zhora nadol.
2. Použite vlhkú handričku s teplou vodou zmiešanou s jemným čistiacim prostriedkom.
3. Vyšúchajte zariadenie odhora nadol a odstráňte všetky viditeľné zvyšky.
4. Všetky zvyšky čistiaceho prostriedku a nečistoty odstráňte čistou vodou.
5. Suchou handričkou utrite dočista.

**UPOZORNENIE**
**Na zariadenie nešpliechajte vodu ani ho nenamáčajte a neponárajte do vody. Zdvíhacie zariadenie je elektrické zariadenie a voda by ho mohla poškodiť.**

Na zabezpečenie lepšieho valivého povrchu pre kolieska vozíka vyčistite vnútornú časť koľajníc každé 4 mesiace.
Na tento účel vložte navlhčenú handričku do otvoru a posúvajte ju z jedného konca koľajnice na druhý.

Uvedené oblasti s najväčšou pravdepodobnosťou obsahujú nečistoty a mikróby, venujte pozornosť nasledovnému:

- Plastový spoj krytu
- Vrecko na ručné ovládanie
- Plastové dutiny
- Rohy krytu
- Okraj výrobného štítka
- Gumené oddeľovače
- Okraj membrány
- Dutina núdzového zastavenia
- Dutina na skrutku
- Spoj krytu
- Otvor na popruh

## Dezinfekcia

6. Zariadenie Maxi Sky 440 a príslušenstvo utrite roztokom obsahujúcim jeden z kompatibilných dezinfekčných prostriedkov.
7. Pri použití týchto handričiek dôkladne vydrhnite celé zdvíhacie zariadenie na účinnú dezinfekciu celého povrchu zariadenia.
8. Nepoužívajte fenol, chlór alebo akýkoľvek iný typ rozpúšťadla, ktorý by mohol poškodiť povrchovú úpravu.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

001-16523-SK Rev 0 • 09/2020

with people in mind