


Sara 3000


전원 켜짐/리셋 버튼




전원 꺼짐 버튼




비상 정지 버튼




핸드셋 제어장치




이중 제어 스위치



오버라이드 하강



브레이크



조절 가능 다리 받침

