
Flowtron ACS900

CE 2797



전원 버튼 및 주 표시등
대기 모드를 길게 누르면 주 표시등이 켜집니다.
길게 눌러 전원을 끄면 주 표시등이 꺼집니다.

중간 컨트롤 버튼
치료를 시작하려면 버튼을 누릅니다.
치료를 중단하려면 길게 누르십시오.

왼쪽 컨트롤 버튼
소리 경보 음소거를 하려면 누르십시오.
경보음 볼륨을 설정하려면 길게 누르십시오.

오른쪽 컨트롤 버튼
길게 누르면 환자 작동 시간 재설정 모드로 들어갑니다.

888 mmHg **가먼트 압력 표시등**

가먼트 유형 및 팽창 표시등

연결되었지만 팽창하지 않음	연결되고 팽창됨	
		발
		균일종아리 (또는 종아리와 허벅지)
Tri Pulse	Tri Pulse	순차(Tri Pulse) 종아리 (또는 종아리와 허벅지)

1
2 **튜브 세트 커넥터 번호**

경보음 음소거 표시등

경보음 상태 표시등
경보가 울리는 동안: 경보가 음소거될 수 있음을 표시합니다.

볼륨 표시등

경고 및 경보 표시

치료 중단을 일으킬 수 있는 경보가 감지됨.

낮은 압력 또는 가먼트 누출.

구부러진 또는 막힌 튜브 세트.

높은 온도.

하드웨어 장애 감지됨 또는 정기 서비스가 필요함.

대기 –초기화 표시등

치료 시작 표시등
최소 1개의 가먼트를 연결하면 대기가 표시됩니다.

치료 중지 표시등
작동 모드로 표시

주 전원 표시등

펌프가 주 전원 공급장치에 연결되었습니다.

펌프가 주 전원 공급장치에 연결되지 않았습니다.

배터리 표시등

- 배터리 방전
- 배터리 ¼ 충전됨
- 배터리 ½ 충전됨
- 배터리 ¾ 충전됨
- 배터리 완전히 충전됨

888 h **환자 작동 시간 표시등**

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

526936KO_03 • 10/2020

arjo with people in mind